

Projektorguide

Udarbejdet af **FRIIS|INNOVATION** *Din troværdige IT-partner.*

Vi yder IT-support og kan hjælpe dig fra vores kontor, via fjernsupport. www.frinno.dk

1.

Tilslut strømkabel til projektoren og fjern linsedækslet.

2.

Tilslut VGA-kabelet (flade stik med mange ben, ofte blå) til VGA-porten på computeren og bag på projektoren. Tænd projektoren.

3.

Hvis billedet ikke automatisk vises, hold da [FN] nede på tastaturet og tryk på den F-tast, der passer til fabrikatet.

Det kan være nødvendigt at trykke flere gange.

PC-fabrikat	Genvej
Asus/Dell	[FN] + [F8]
Acer/Toshiba	[FN] + [F5]
HP/Compaq	[FN] + [F4]
IBM/Lenovo	[FN] + [F7]



TIPS: I Windows 7 kan genvejen

 + [P] bruges.

4.

Juster zoom og fokus på projektoren, så billedet står skarpt.

5.

Juster [Keystone] på projektoren, hvis billedet har skæve sider.

?

Hvis ikke der kommer et billede frem, tilslut da kabler og genstart computeren, mens projektoren er tændt.